Цифровой фотоаппарат RICOH G3

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель! Приносим свои извинения за неудобства, вызванные неполнотой перевода руководства по эксплуатации. В дальнейшем руководство будет пополняться, и если Вы пожелаете, то сможете получить его у продавца или регионального дилера.

Обратите внимание!
В данном руководстве переведены, главные и наиболее важные моменты для эксплуатации фотокамеры.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ

1.Каждый лист инструкции содержит несколько пронумерованных страниц, соответствующих страницам англоязычного оригинала. Листы с русским переводом и содержат только текстовую информацию. Поэтому при прочтении текста, пожалуйста, смотрите поясняющие картинки и фото в англоязычном оригинале.
2. Страницы 6,7,10,11,12,13 и 14. Данные страницы содержат общепринятые правила начала эксплуатации камеры, комплектацию камеры аксессуарами и элементами питания. Поэтому их перевод сокращен.

СТР. 8

ЧАСТИ И ДЕТАЛИ КАМЕРЫ

Вид спереди

1 Кнопка спуска затвора
2 Кнопка питания
3 Диск режимов работы камеры
4 Вспышка
5 Окно датчика автофокусировки
6 Видоискатель
7 Динамик микрофона
8 Микрофон
9 Отсек разъемов
10 Объектив
11 Разъем USB
12 Разъем вывода аудио и видеосигнала на телевизор

СТР. 9

Вид сзади

1 Лампочка автофокуса
2 Видоискатель
3 Лампочка вспышки
4 Кнопка корзины и автоспуска
5 Кнопка широкоугольной съемки и просмотра группы
6 Кнопка телефото съемки и увеличения изображения
7 Кнопка ◄ «влево» и быстрого возврата
8 Кнопка «вверх» и вспышки
9 Кнопка ►
10 Кнопка ▼«вниз» и макрорежим
11 Кнопка ЖКД дисплея
12 Кнопка подтверждения/памяти (только для модели S)
13 Кнопка меню
14 ЖКД монитор
15 Крышка отсека батарей и памяти
16 Скоба для ремешка
17 Разъем для подключения блока питания
18 Гнездо крепления штатива

ПИТАНИЕ

Питание камеры осуществляется от двух: щелочных элементов типа «AA» или Ni-Mh аккумуляторов. А так же отдельно приобретаемым специальным аккумулятором DB-43, DB-40.

Не используются элементы питания: R6 и Никель кадмиевые аккумуляторы.

Всегда используйте свежие батареи одного и того же производителя.
Внимание!
При установке или замене батарей камера должна быть выключена!

При установке батарей внимательно следите за соблюдением полярности элементов питания.
Батарейный отсек имеет две позиции при его открывании. Слегка сдвиньте крышку отсека как показано на рисунке 2 стр. 10. Откроется отсек для флэш карты. Приподняв крышку отсека вверх, Вы получите доступ к отсеку элементов питания. Для того, чтобы закрыть отсек процедуру нужно повторить в обратном порядке. Будьте внимательны и аккуратны при открывании и закрывании крышки отсека во избежание ее поломки.
Во время работы батарейки могут сильно разогреваться. В этом случае приостановите съемку, и подождите пока, батарейки не остынут.
На разряд батарей может влиять: использование функции зум, вспышки, работа ЖКД во всех режимах.

При длительной работе с фотоаппаратом рекомендуется использовать электрический адаптер с блоком питания.

СТР. 15, 16

Запись фото производится на внутреннюю память 8 Мегабайт либо на флэшкарты различной емкости.
При установке карты камера должна быть отключена.
Внимательно следите за правильностью установки карты в слот.

СТР. 17

Подготовка карты к использованию

Если после установки карты на ЖКД появляется надпись «This card cannot be used» это означает, что Ваша карта не отформатирована либо отформатирована на компьютере или другом устройстве и ее необходимо отформатировать.

Внимание!
При форматировании вся информация на карте будет уничтожена.

1. Поверните диск установок в положение SETUP.
2. Выберите в появившемся меню на ЖКД CARD FORMAT. И затем нажмите кнопку ОК. Появится строка форматирования.
3. Нажмите кнопку ►для подтверждения форматирования.

СТР. 19

Примерное количество снимков, и их качество, которые можно записать на карту емкостью 32 Мб

	Размер изображения		
Качество изображения	640 X 480	1280 X 960	2048 X 1536
Высокое F	-	37	19
Нормальное N	189	67	37

СТР. 20

Режим сохранения энергии

Работа ЖКД может сильно влиять на расход энергии батарей.

1. Установите диск режимов в позицию SETUP.
2. Нажмите кнопку «вниз» и выберите из меню Power Saving mode
3. Нажимайте кнопки ◄► для включения или отключения режима.

При включенном режиме Power Saving mode не работает.

Автоматическое отключение камеры

Если пользователь, не нажимает ни каких кнопок камеры, некоторое время, камера сама отключается автоматически. Период ожидания и отключения можно задать в установках.

СТР. 21

Установка даты и времени

1. Установите диск режимов в позицию SETUP.
2. Нажмите кнопку «вниз» и выберите из меню DATE SETTING pfntv yf;vbnt JR/
3. Выбор даты месяца дня года осуществляется кнопками «вправо» «влево» «вверх» «вниз».
4. Для изменения порядка показа даты и времени служит строка format.
5. Проверить установленные параметры можно в нижней строке. Если все установлено правильно нажмите ОК.

Если питание в камере будет отсутствовать более двух недель дату и время нужно будет установить заново.

СТР. 39

Впечатывание даты и времени

1. Установите

2. Расположите основной объект съемки по середине и нажмите кнопку спуска на половину. В нижней части ЖКД появятся значения выдержки и диафрагмы. Камера сфокусировалась на Вашем объекте.

Значения выдержки диафрагмы баланса белого и фокуса определяются камерой в пределах центральных крестообразных рисок на ЖКД, которые, при правильной наводке на резкость светятся зеленым цветом. При этом лампа автофокусировки постоянно горит зеленым цветом. Если же камера не может сфокусироваться на объекте, риски светятся красным цветом и лампа автофокусировки мигает зеленым цветом.

СТР. 24

4. Плавно дожмите кнопку спуска. Изображение на ЖКД на мгновение застынет и будет записано в память.

СТР. 25

Фокусировка и фотосъемка с Кнопкой спуска нажатой полностью.

Процесс идентичен выше описанному.

СТР. 26

Если объект не по центру кадра

Проделайте все ступени по кадрированию и фокусировке описанной на стр. 23.
После того как камера сфокусировалась не отпуская полунажатой кнопки спуска перекомпонуйте кадр по своему усмотрению и затем, нажмите спуск до конца.

СТР. 27

Установка направляющих линий

Фотоаппарат находится в режиме фотосъемки.
Кнопка DISPLAY служит для отображения на ЖКД информации. При цикличном нажатии на эту кнопку на ЖКД появляется информация либо о всех парамертах съемки, параметры отсутствуют, ЖКД гаснет, появляются направляющие линии.
1. Нажмите кнопку DISPLAY до появления желаемых линий.

СТР. 28

функция зум

Сандартная функция зум – изменение фокусного расстояния осуществляется при помощи двух кнопок № 5 и 6. Смотри части и детали камеры на стр. 8.
При использовании этих кнопок на ЖКД появляется мнемоническая шкала изменения фокусного расстояния с ползунком. См. фото на стр. 28.

СТР. 29

Макро режим

Нажмите кнопку Макро режима -▼«вниз» и макрорежим. На ЖКД появится символ – цветок. При этом съемка станет доступной с расстояния в 1 сантиметр от передней линзы объектива при установке последнего в положение широкоугольной съемки – (кнопка широкоугольной съемки и просмотра группы нажата до конца). А в режиме телефото – (Кнопка телефото съемки и увеличения изображения) с 16 сантиметров.

СТР. 30

Съемка со вспышкой

Кнопкой «Вспышка» можно выбирать несколько режимов работы встроенной вспышки. Мощность светового луча встроенной вспышки эффективна на дистанции: при широкоугольной съемке 0.2 до 4.5 метра, при позиции объектива телефото примерно от 0.15 до 2.5 метров.
Режимы работы вспышки:

Молния в кружке	Вспышка выключена
Молния AUTO	При недостаточном освещении или темном объекте вспышка включается автоматически
Глаз	Подавление эффекта красных глаз
Молния	Вспышка постоянно включена
Молния SLOW	Медленная синхронизация с затвором фотоаппарата

1. Поверните диск режимов в позицию фотосъемки либо сюжетной программы.
2. Нажмите кнопку «вспышка». Символ вспышки появится слева на ЖКД.

Изначально вспышка Вашей камеры отключена.

СТР. 31

Автоспуск

Ваша камера оборудована автоспуском с задержкой съемки на 10 секунд.

1. Установив камеру на опору, нажмите на кнопку автоспуск (Кнопка корзины и автоспуска).
2. На дисплее появится символ таймера и цифра 10.
3. Нажав на спуск повторно, камера начнет обратный отсчет. Примерно за две секунды до срабатывания затвора лампочка автоспуска начнет мигать чаще. Затвор сработает, через 10 секунд.

После съемки кадра автоспуск отключится. Для повторного использования потребуется функцию автоспуска активизировать заново.

Примечание.
Многократное нажатие кнопки автоспуска позволяет выбрать режим автоспуска: 2 секунды, 10 секунд, отключение режима.

СТР. 32

Фотосъемка с сюжетными программами.

В фотокамере запрограммированы шесть стандартных сюжетов с оптимальными экспозиционными параметрами съемки.

ПОРТРЕТ
Для съемки портретов людей.

СПОРТ
Съемка движущихся объектов.

ПЕЙЗАЖ
Съемка панорамных сцен пейзажей, зданий и т.д.

НОЧНАЯ СЪЕМКА
Для съемки в ночных условиях для проработки заднего плана.

ТЕКСТ
Съемка текста.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Съемка в помещения с недостаточным освещением.

СТР. 33

Как войти в меню сюжетных программ

1. Убедитесь, что диск режимов установлен в позицию SCENE. На ЖКД появится панель сюжетных программ.
2. Нажимайте кнопки ▼▲ для выбора сюжетной программы перемещая голубой прозрачный прямоугольник по символам сюжетов.
3. Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку ОК. Символ выбранного сюжета появится на ЖКД.
4. Наведите фотоаппарат на желаемый объект съемки и нажмите кнопку спуска затвора. Если Вы нажмете кнопку ► то вновь появится панель сюжетных программ.

СТР. 34

Мультиэкспозиция - серийная съемка

В этом режиме Вы можете снять серию последовательных кадров.

CONT (Multi-Shot)
Съемка длится до тех пор, пока не отпущена кнопка спуска. Каждая фотография записывается как отдельный файл, так же как и при нормальном режиме съемки.

SCONT (S-Multi-Shot)
При нажатии спуска производится непрерывная съемка отдельных 16 кадров с интервалом между кадрами 1/7.5 секунды (примерно 2 секунды).

MCONT (M-Multi-Shot)
Камера запоминает 16 кадров как единое целое в группе в виде одной фотографии и файла.

1.Камера находится в режиме съемки – значок фотоаппарат на диске режимов.

3. Нажмите кнопку MENU. Появится панель меню с тремя закладками 1,2,3.

4. Выберите режим CONT.MODE и нажмите кнопку ОК.

Примечание: При установке серийной съемки в режимах SCONT и MCONT качество изображения может быть F2048 или N2048

СТР. 35

5. Нажимайте кнопки ▼▲ для выбора режима серийной съемки: CONT, SCONT или MCONT.
6. Для подтверждения режима нажмите кнопку ОК.
7. Нажмите кнопку MENU. На ЖКД появится символ серийной съемки.

CONT/ MCONT

8. Наведите фотоаппарат на желаемый объект съемки. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку спуска затвора. Съемка будет продолжаться до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку затвора. Сохранение происходит в режиме MCONT.

SCONT (S-Multi-Shot)

7. Наведите фотоаппарат на желаемый объект съемки. Нажмите кнопку спуска затвора. Фотокамера автоматически сделает 16 снимков подряд.

Примечание: Для возврата к обычной однокадровой съемке произведите действия, описанные с 1 по 3 пункт. Выберите OFF отключено в пункте 4 и нажмите для подтверждения кнопку ОК.

В режиме **MCONT** если Вы будете удерживать кнопку спуска в течение двух секунд с момента нажатия …….

СТР. 36

Размер и качество снимков

Количество сохраняемых снимков зависит от их качества и размера.
Качество может быть установлено двух типов: N –нормальное и F- высокое.

Нормальное качество.
Сжатие файла высокое в результате файл имеет маленький размер. Снимки нормального качества.

Высокое качество.
Сжатие файла минимальное, в результате чего файл имеет большой размер. Но качество изображения выше чем при нормальном.

		РАЗМЕР			
		2048 X 1536	2048 X 960	640 X 480	
	Высоке	F 2048	F 1280	-	

	Нормальное	N 2048	N 1280	N 640	

СТР. 37

Как выбрать качество изображения?

1. Камера должна быть установлена в одном из режимов: фотосъемка, видеосъемка или сюжетные программы.
2. Нажмите кнопку MENU. Появится панель меню с тремя закладками 1,2,3.
3. Нажимайте кнопки ▼▲ для выбора строки качество изображения pic/quality/size/
4. Для подтверждения режима нажмите кнопку ОК.
5. Нажмите кнопку MENU. На ЖКД появится символ значение качества изображения.

Примечание: По умолчанию установлено качество N 1280

СТР. 38

Как установить чувствительность?

В камере можно установить чувствительность матрицы в предела ISO 125, 200, 400 и 800 единиц.

1. Камера должна быть установлена в режим фотосъемка.
2. Нажмите кнопку MENU. Появится панель меню с тремя закладками 1,2,3. Прейдите на закладку 2, нажимая кнопки ◄►
3. Нажимайте кнопки ▼▲ для выбора строки чувствительности ISO setting
4. Для подтверждения режима нажмите кнопку ОК.
5. Нажмите кнопку MENU. На ЖКД появится символ значения чувствительности.

СТР. 39. Смотрите страницу 21.

СТР. 40

Запись звуковой дорожки – диктофон

Запись производится в формате WAV.

1. Установите диск режимов в позицию микрофон (символ микрофона)
2. Нажмите кнопку спуска затвора – начнется запись звуковой дорожки.
3. Повторное нажатие остановит запись.

СТР. 41

Запись голосового сопровождения снимка

Вы можете записать звуковое сопровождение к снимку. В качестве памятки или комментария.

1. Установите диск режимов в позицию фотосъемка (фотоаппарат) или сюжет
2. Нажмите кнопку MENU.
3. Нажмите кнопки ◄► для пролистывания меню на закладку 2.
4. Выберите пункт меню IMAGE WITH SOUND кнопками ▼▲, активируйте его кнопками ◄► позиция ON и нажмите ОК

5. Нажмите кнопку MENU для возврата в режим съемки. На ЖКД вверху появится символ фотоаппарата с музыкально нотой.
6. Сфотографируйте кадр. Сразу же после съемки начнется запись звука.
7. Нажмите на кнопку спуска для остановки записи.