mares
Pure Instinct



NEMO APNEIST

Подводный компьютер

Руководство пользователя

• ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР NEMO APNEIST **3**
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **3**
ЭКРАН РЕЖИМА TIME (ВРЕМЯ) 3
МЕНЮ TIME (ВРЕМЯ) 3
УСТАНОВКИ МЕНЮ TIME (ВРЕМЯ) 3
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 4
ГЛАВНОЕ МЕНЮ 4
РЕЖИМ "OFF" 4
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 4
УСТАНОВКИ МЕНЮ DIVE (ПОГРУЖЕНИЕ) 4
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПОГРУЖЕНИЯ 5
SET TIME - УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕНИ **5**
ADJ TIME - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 5
ADJ ALARM 5
2ND TIME: **6**
SET TEMP 6
SET BEEP (УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА) 6
STOPWATCH (СЕКУНДОМЕР) **6**
ВРЕМЯ **6**
ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ЭКРАНА 6
БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ФУНЦИЯМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ 6
SET DIVE - УСТАНОВКИ ПОГРУЖЕНИЯ **7**
DATE 7
DIVE LOCK (БЛОКИРОВКА РЕЖИМА "ПОГРУЖЕНИЕ") 7
ALARMS 7
ALARMS ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ) 7
MAX DIVE TIME (МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ) 7
MAX DEPTH (МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА) 7
SURFACE TIME 8
AL DEPTH (СИГНАЛЫ ПО ГЛУБИНЕ) 8
PRE DIVE (ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ) 8
DIVE - ПОГРУЖЕНИЕ 8
SURFACE MODE (РЕЖИМ НА ПОВЕРХНОСТИ) 8
ЛОГБУК **9**
ЛОГБУК 9
LOGBOOK – DIVE N° (ЛОГБУК - ПОГРУЖЕНИЕ №) 9
ЛОГБУК - ДАННЫЕ СЕАНСА 9
ЛОГБУК - ДАННЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ 10
LOGBOOK – PROFILE (ПРОФИЛЬ ПОГРУЖЕНИЯ) 10
РЕЖИМ PC (РЕЖИМ ПК) **10**
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК 10
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **10**
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 10
ОБСЛУЖИВАНИЕ 10
ЗАМЕНА БАТАРЕИ 11
ЗАМЕНА РЕМЕШКА 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **11**
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **11**
ГАРАНТИЯ **11**
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ **11**

• ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР NEMO APNEIST

Ваш новый подводный компьютер в часовом исполнении NEMO Apneist явился результатом самых последних технических решений компании Mares и был разработан для обеспечения максимальной безопасности, эффективности, надежности и длительного срока службы. Простой и удобный, он идеально подходит для повседневного использования.
В данном руководстве вы найдете все инструкции по его использованию.
Компания Mares благодарит вас за ваш выбор и настоятельно советует всегда совершать безопасные и ответственные погружения.

Получайте удовольствие!

Ни одна часть данного документа не подлежит воспроизведению, передаче, распространению или хранению в информационно-поисковой системе в любом виде без письменного разрешения Mares S.p.A.
Mares является зарегистрированным торговым знаком MARES S.p.A. Названия других компаний и изделий, упоминаемые в этом документе, могут являться брендами или зарегистрированными торговыми знаками их соответствующих владельцев.
Компания Mares следует стратегии постоянного усовершенствования и с этой целью сохраняет за собой право без уведомления вносить изменения и модернизации в любые изделия, описанные в данном руководстве.
Ни при каких условиях Mares не несет ответственности за любую потерю данных, вне зависимости от причины.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед тем, как начать погружение, вам необходимо прочитать и понять все части данного руководства.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед погружением убедитесь, что вы правильно выставили единицы измерений. Неправильные установки могут привести к замешательству во время погружения и стать причиной поведенческих ошибок под водой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Всегда проверяйте уровень заряда батареи перед началом погружения. Не совершайте погружение, если пиктограмма <battery> показывает низкий уровень заряда. Замените батареи.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не совершайте погружение, если показания прибора кажутся неправильными или неясными.

⚠ ВНИМАНИЕ

Подводный компьютер Nemo Apneist сконструирован исключительно для использования в рекреационных видах спорта, а не для профессионального применения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Подводный компьютер не может учитывать физическое состояние индивидуального дайвера, которое может изменяться каждый день. Для вашей безопасности рекомендуется проходить медицинскую проверку до совершения погружения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Подводный компьютер не должен использоваться в условиях, затрудняющих его применение (к пр.: плохая видимость или ее отсутствие делают невозможным считывание показаний прибора) и при которых необходимо использовать соответствующие защитные устройства.

• КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭКРАН РЕЖИМА TIME (ВРЕМЯ)

На этих первых страницах находится краткий справочник, который поможет вам начать использовать подводный компьютер Nemo Apneist. Благодаря системе "легкий доступ", вы будете в состоянии интуитивно использовать многие функции этого инструмента. В сущности, использование кнопок одинаково во всех рабочих режимах. Для продвижения вперед используйте кнопку <+>, а для возвращения назад - кнопку <->, нажмите <enter> для подтверждения выбора или нажмите <esc> для выхода из рабочего режима. Для включения Nemo Apneist нажмите одну из кнопок. Вы автоматически окажетесь в режиме "time" (Рис. 1).

можете установить параметры звуковых предупредительных сигналов.
Позже все эти различные установки будут описаны более детально. Сейчас же мы опишем только как установить дату и время на вашем новом подводном компьютере Nemo Apneist.
Находясь в меню Time, уже описанном на предыдущей странице, нажимайте кнопку <+> или <-> до тех пор, пока на строке экрана не появится надпись "Watchset".
Нажмите кнопку <enter> для подтверждения выбора (Рис. 4).
Теперь вы перешли в меню Watchset.



УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПОГРУЖЕНИЯ

В Set Dive - Data вы можете установить тип воды (что влияет на точность показаний компьютера по глубине) и единицы измерений. Для гарантии максимальной точности необходимо установить параметры Nemo Apneist соответственно либо для пресной воды ("Fresh"), либо для морской воды ("Salt") (Рис. 11), в зависимости от места погружения.



ПРИМЕЧАНИЕ
Функция будильника отключена, когда Nemo Apneist находится в режиме DIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме Time эта пиктограмма указывает на то, что включен будильник. В режиме Dive - на то, что включены звуковые предупредительные сигналы.

• 2ND TIME:

Nemo Apneist позволяет устанавливать время для двух часовых поясов. Это может быть особенно полезно при путешествиях в места с разными часовыми поясами (Рис. 15).



Рис. 15

ПРИМЕЧАНИЕ
Формат отображения времени для второго часового пояса (12ч - 24ч) будет таким же, как и выбранный формат для первого часового пояса.

Для включения данных второго часового пояса прокрутите меню до пункта "Set Time - 2nd Time" и затем нажмите кнопку <enter> (на строке экрана появится сообщение "ON"). Снова нажмите кнопку <enter> для ввода параметров второго часового пояса, повторяя те же действия, что и при установке времени первого часового пояса.

После подключения данные второго часового пояса появятся на основном экране часов.

ПРИМЕЧАНИЕ
t2 Эта пиктограмма появляется в режиме Time, указывая на то, что время второго часового пояса включено.

SET TEMP

Пункт Set Temp в меню Time позволяет выбрать единицы измерения для температуры (градусы по шкале Цельсия или Фаренгейта), установив либо метрические, либо имперциальные единицы (Рис. 16).

• SET DIVE - УСТАНОВКИ ПОГРУЖЕНИЯ

РЕЖИМ SET DIVE СЛУЖИТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

DATA (данные)
метры - шкала Цельсия / футы - шкала Фаренгейта
соленая / пресная вода

DIVE LOCK (блокировка режима "погружение")
Выключает функцию "DIVE" , даже на глубине

ALARMS
Звуковой предупредительный сигнал для максимального времени погружения
Установка максимального времени погружения
Звуковой предупредительный сигнал для максимальной глубины погружения
Установка максимальной глубины погружения
Звуковой предупредительный сигнал для поверхностного интервала
Установка поверхностного интервала
Звуковой предупредительный сигнал для интервалов глубины
Установка интервалов глубины

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед тем, как начать погружение, вам необходимо прочитать и понять все части данного руководства.

DATE (РИС. 20)



Рис. 20

Режим Data используется для выбора типа воды (соленая или пресная), что определяет точность показаний компьютера по глубине, а также для выбора единиц измерения (метрические или имперальные).
Для гарантии максимальной точности необходимо установить параметры Nemo Apneist соответственно либо для пресной воды ("Fresh"), либо для морской воды ("Salt"). Регулярно проверяйте данные установки, особенно если вы используете прибор в разнообразных средах (озеро, море, бассейн).
После последнего пункта нажмите кнопку <enter> для возвращения в меню SET DIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нажатие <esc> во время проведения установок отменяет все сделанные изменения и возвращает к предыдущему значению.
Нажатие <enter> во время проведения установок подтверждает все сделанные изменения и переводит к следующей строке или возвращает на более высокий уровень меню.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед погружением убедитесь, что вы правильно выставили единицы измерений. Неправильные установки могут привести к замешательству во время погружения и стать причиной поведенческих ошибок под водой.

DIVE LOCK (БЛОКИРОВКА РЕЖИМА "ПОГРУЖЕНИЕ")

DIVE LOCK позволяет отключать в Nemo Apneist функцию DIVE (погружение), она не включится даже когда компьютер будет под водой.

Для изменения мигающей установки с "NO" на "OK" (и обратно) используйте кнопки <+> и <->.
Для выключения функций DIVE нажмите <enter>, когда появится знак "OK".
Если вы не хотите отключать функцию DIVE, нажмите <enter>, когда появится знак "NO".

ALARMS

Nemo Apneist, для помощи фридайверам в лучшей организации своих тренировок, действует по принципу "рабочих сеансов". На следующей диаграмме показано, как Nemo Apneist обрабатывает информацию и сигналы (Рис. 21).



Рис. 21

⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе фридайвинга ныряльщик подвергается опасностям, отличным от тех, которые связаны с погружениями с аквалангом. Дайвер должен осознавать эти опасности и знать, как их избежать.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не занимайтесь фридайвингом сразу же после совершения погружения на сжатом воздухе или найтроксе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для включения подсветки экрана нажмите и удержите кнопку + в течение 2 секунд.

Параметры, которые могут быть запрограммированы для фридайвинга:
- включение предупредительных сигналов;
- максимальное время погружения;
- максимальная глубина;
- время на поверхности;
- интервалы глубины.

ALARMS ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ)

Эта функция включает ("ON") или выключает ("OFF") все звуковые предупредительные сигналы. Сигналы должны быть включены до начала ввода данных (Рис. 22).



SURFACE TIME (РИС. 23)

Рис. 31

Кнопка <esc>:
- позволяет выйти из режима Surface, завершая текущий рабочий сеанс.

После нажатия кнопки ESC дайвер должен подтвердить решение об окончании рабочего сеанса, нажав <enter> (Рис. 32).

Рис. 32

кнопка <enter>:
- временно (на 5 секунд) выводит на экран установки параметров погружения, точно также, как в режиме Predive.

ПРИМЕЧАНИЕ
Nemo Apneist сохраняет в памяти профили погружений только последнего рабочего сеанса.
Рабочий сеанс будет прекращен автоматически после нахождения на поверхности в течение часа с момента последнего нажатия на кнопку, или же после нажатия кнопки <esc> (см. работу кнопки <esc> в режиме на поверхности).

• ЛОГБУК

Режим Logbook используется для просмотра на дисплее деталей совершенных погружений. Погружения представлены в виде страниц "Логбука" с номером "1" для нового погружения, "2" для предыдущего погружения и так далее, пока позволяет память компьютера.
Когда память компьютера заполнена полностью, при последующем погружении самая старая запись удаляется, чтобы освободить место для данных нового погружения.
- Максимальный объем примерно 300 погружений.
- Nemo Apneist сохраняет в памяти профили погружений только последнего рабочего сеанса продолжительностью максимум в 120 минут и интервалом в 1 секунду.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для более полного хранения данных, использования и расширенных функциональных возможностей, используйте ПК с оптическим интерфейсом IRIS(поставляется отдельно).

ЛОГБУК

На первой странице журнала погружений представлен общий архив погружений, содержащий следующую информацию (Рис. 33):
- максимальная достигнутая глубина;
- самое продолжительное зарегистрированное погружение (в минутах и секундах);
- самая низкая зафиксированная температура.

Рис. 33

Для доступа к деталям каждого отдельного сеанса (объясняется на следующей странице) нажмите кнопку <enter>.
Нажмите кнопку <esc> для возвращения в предыдущее меню.

LOGBOOK – DIVE N° (ЛОГБУК - ПОГРУЖЕНИЕ №)

При просмотре деталей отдельных погружений эти погружения нумеруются в обратном хронологическом порядке.
На экране показаны следующие данные (Рис. 34):
- последовательный номер погружения;
- дата и время начала погружения;

Рис. 34

Для перехода от одного погружения к другому нажимайте кнопки <+> или <->.
Нажмите кнопку <enter> для просмотра деталей выбранного погружения.
Нажмите кнопку <esc> для возвращения в предыдущее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда память компьютера заполнена полностью, при последующем погружении самая старая запись удаляется, чтобы освободить место для данных нового погружения.

ЛОГБУК - ДАННЫЕ СЕАНСА

В этом режиме отображаются сводные данные для каждого сеанса фридайвинга, выбранного в режиме Logbook Dive n°. На экране показаны данные (Рис. 35):
- самая большая зарегистрированная глубина во время сеанса.



Рис. 35

Нажмите <-> для выбора показа:
- количество погружений, сделанных во время сеанса;
- самое длительное время погружения.

Или
Средняя глубина сеанса
Среднее время на поверхности во время сеанса
Средняя глубина погружений во время сеанса (Рис. 36):



Рис. 36

Или
Общее время погружения, выраженное в минутах (UNDERWATER) (Рис. 37):



Рис. 37

Или
- самая низкая зафиксированная температура.

Или
- тип воды (Salt, Fresh - соленая, пресная).

Нажмите кнопку <esc> для возвращения в предыдущее меню.
Для доступа к меню для просмотра основных данных индивидуального погружения нажмите кнопку <enter>.

ПРИМЕЧАНИЕ
Nemo Apneist сохраняет в памяти профиль только последнего сеанса; если дайвер изменяет установки сигналов предупреждения, находясь на поверхности, Nemo Apneist закроет текущий сеанс и откроет новый (предупреждение: в этом случае, даже если все погружения были совершены в тот же самый день, Nemo Apneist удалит профили всех погружений, завершенных на момент внесения изменений в установки).

ЛОГБУК - ДАННЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ

В этом режиме отображаются сводные данные погружений отдельного сеанса фридайвинга, выбранного в Logbook - Session - Data. Для передвижения между различными погружениями (пронумерованы в обратном хронологическом порядке), нажимайте кнопки <+> или <-> (Рис. 38).

Рис. 38

На экране показаны следующие детали:
- максимальная достигнутая глубина;
- время на поверхности перед погружением;
- длительность погружения;
- последовательный номер погружения.

Нажмите кнопку <esc> для возвращения в предыдущее меню.
Нажмите кнопку <enter> для вызова на экран профиля погружения.

LOGBOOK – PROFILE (ПРОФИЛЬ ПОГРУЖЕНИЯ)

В режиме Profile (профиль) можно посмотреть точки профиля погружения, записанные с 1-секундными интервалами.

На экране показаны данные:
- Current depth - текущая глубина
- Dive time - время погружения (мин: сек) (Рис. 39).



Рис. 39

Один раз нажмите кнопку <+> для перехода к следующей точке профиля, или же удерживайте кнопку для прокрутки данных вперед.
Один раз нажмите кнопку <-> для возврата к предыдущей точке профиля, или же удерживайте кнопку для прокрутки данных назад.

Нажмите кнопку <esc> для возвращения в предыдущее меню.
Нажмите кнопку <enter> для возвращения в меню Logbook.

• РЕЖИМ PC (РЕЖИМ ПК)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Используя специальный интерфейсный блок и специальное программное приложение для Windows, можно переносить данные из логбука Nemo Apneist на персональный компьютер.
Сообщение между ПК и Nemo Apneist - оптическое. Оно происходит через специальный интерфейс Iris (поставляется отдельно), который преобразует оптические сигналы в электрические и наоборот (Рис. 40).
Nemo Apneist оборудован инфракрасным трансмиттером, расположенным внизу экрана, в положении "6 часов". **При передаче данных необходимо держать этот участок открытым.**
Для того, чтобы начать перегружать данные из Nemo Apneist в персональный компьютер, выберите режим PC в Nemo Apneist и затем следуйте инструкциям интерфейса программного обеспечения, установленного на персональном компьютере.



Рис. 40

• ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В: Будут ли потеряны данные о погружениях в моем логбуке при замене батареи?
О: Нет.
В: Что произойдет, если я начну погружение, когда Nemo Apneist все еще находится в режиме Time?
О: Nemo Apneist регулярно проверяет возможность контакта с водой. При обнаружении контакта с водой, он остается в режиме Time, но готов переключиться в режим Dive сразу же, как только дайвер пройдет отметку в 1.2 м (4 фт).
В: Где я могу найти серийный номер изделия?
О: В главном меню (см. Краткий справочник или главу "Гарантия").
В: Для чего служит режим "Off"?
О: Переключение Nemo Apneist, когда он не используется, в режим "Off", продлевает срок действия батареи. Все установки будут сохранены и режим Time останется активным.
В: Если у меня уже есть интерфейс Iris, могу ли я его использовать с Nemo Apneist?
О: Вам необходимо проверить, поддерживает ли версия ПО формат данных Nemo Apneist. Если нет, то загрузите с вебсайта последнюю версию ПО.
В: Иногда показания температуры слишком высокие при работе в режиме time.
О: Термометр откалиброван для использования под водой. Вне воды на показания Nemo Apneist влияет температура вашего тела. Поэтому, если вы хотите более точные температурные показания, мы рекомендуем вам снять Nemo Apneist с запястья и оставить его на несколько минут на поверхности, не подвергаемой воздействию других температур.
В: При включении Nemo Apneist на экране появляются странные знаки.
О: Во время включения Nemo Apneist производит самотестирование системы и экрана. Это длится несколько секунд. По завершении этого процесса Nemo Apneist переключается в режим Time.
В: В режиме Off, наряду с серийным номер, показываются два маленьких номера рядом с часом 3. Что они обозначают?
О: Эти номера указывают версию установленного программно-аппаратного обеспечения.
В: Довольно часто в левой части экрана появляются две направленные друг к другу стрелки. Что они обозначают?
О: Если они горят, то сигнал из двух пиктограмм указывает на активацию смачиваемого контакта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно чистить смачиваемый контакт, чтобы предотвратить попадание внешних частиц, которые могут повлиять на правильную работу Nemo Apneist. Не используйте химические средства; если необходимо, протрите его мягкой тканью.
В конце каждого погружения (даже в плавательном бассейне) или же каждый раз,

когда Nemo Apneist был погружен под воду, протирайте поверхность сенсора, который определяет контакт с водой.
После погружений в морской воде рекомендуется споласкивать Nemo Apneist пресной водой для удаления остатков соли.

⚠ ВНИМАНИЕ

Стальной корпус и минеральное стекло не гарантированы от возможных царапин, полученных в результате ненадлежащего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы заметили признаки влаги на внутренней стороне минерального стекла, немедленно принесите ваш Nemo Apneist в авторизованный сервисный центр компании Mares. В любом случае компания Mares не несет ответственности за любые протечки, явившиеся результатом неправильной замены батареи.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

⚠ ВНИМАНИЕ

Заменить батарею можно только в авторизованном сервисном центре компании Mares.

⚠ ВНИМАНИЕ

Компания Mares снимает с себя полную ответственность в случае, если замена батареи произведена НЕ в авторизованном сервисном центре компании Mares.

Инструкции по замене батареи даны в отдельном документе для использования авторизованными сервисными центрами компании Mares.

ЗАМЕНА РЕМЕШКА

Заменить ремешок можно только в авторизованном сервисном центре компании Mares.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение глубины
- Максимально отображаемая глубина: 150 m (492 фт).
- Разрешающая способность:
  - 10 см (3,95 дюйма) в диапазоне 0-100м (0-328фт);
  - 1м (3,28 фт) в диапазоне 100-150м (328-492 фт).
- Температурный предел измерений глубины с учетом компенсации между -10 и +50 °C (14/122 °F).
- Точность измерений от 0 до 80 м (0-262 фт): ±1% по всему измерительному диапазону.
- Отображаемая глубина: метры (м) / футы (фт).
- Ручной выбор режима пресная/соленая вода.
- Разница между пресной/соленой водой: 2,5%.

Измерение температуры
- Диапазон измерения: -10/+50 °C (14/122 °F).
- Разрешающая способность: 1°C (1°F).
- Точность измерения: ±2 °C (±4 °F).
- Отображение температуры: шкала по Цельсию (°C)/ шкала по Фаренгейту (°F).
- Рабочая температура: от -10 до +50 °C (14/122 °F).
- Температура хранения: от -20 to +70 °C (-4/+158° °F).

Батарея
- Одна литиевая батарея Lithium 3V CR 2430.

Механические характеристики
- Корпус из нержавеющей стали AISI 316L.
- Минеральное стекло: Сапфирное покрытие стекла для максимального сопротивления царапинам и истиранию.
- Ремешок из антиаллергического материала.
- Стальные кнопки.

• ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий режим

Время
- Watch (часы).
- Календарь.
- Время второго часового пояса.
- Будильник.
- Термометр.
- Секундомер.
- Сигнал времени.

Dive - Погружение
- Free Dive (фридайв).
- Логбук.
- PC - ПК.

Подсветка
- Контролируемая по времени 4 секунды.

Звуковые сигналы
- Низкий заряд батареи.

Free Diving (фридайвинг)
- Длительность погружения.
- Max depth - максимальная глубина.
- Время на поверхности.
- Интервалы глубины.

Логбук
- Логбук.
- Данные погружения организованы по сеансам.
- Статистические данные для каждого погружения.
- Профили погружений последнего сеанса, максимум 120 минут, с точками в 1-секундные интервалы.

Интерфейс ПК

Оптический.

• ГАРАНТИЯ

Изделия компании MARES обладают гарантией на период в два года при соблюдении следующих ограничений и условий:
- Гарантия не подлежит передаче другим лицам и распространяется только на первоначального покупателя.
- Изделия компании MARES не имеют гарантии на дефекты материалов и качество изготовления: на основании серьезной технической инспекции любые компоненты, признанные дефектными, будут заменены на безвоздмездной основе.
- Компания Mares S.p.A. не несет никакой ответственности за любые несчастные случаи, явившиеся следствием несанкционированных модификаций или неправильного использования его изделий.

ПРИЗНАНИЕ ГАРАНТИИ
Для подтверждения гарантии первый покупатель должен отослать почтой этот сертификат, на котором стоит печать продавца, в Mares S.p.A. в течение 10 дней от даты покупки. Любые изделия, возвращаемые для капитального ремонта или починки, подпадающие под гарантийные условия, или по любой другой причине, должны пересылаться исключительно через продавца и быть снабжены доказывающим покупку документом. Ответственность за пересылку изделий лежит на отправителе.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
- Повреждения, вызванные попаданием воды в результате ненадлежащего использования (к пр. грязное уплотнение, отсек для батарей закрыт неправильно и т.д.).
- Разрушение или царапины на корпусе, стекле или ремешке в результате сильных толчков или ударов.
- Повреждения в результате чрезмерного воздействия повышенных или пониженных температур.

КАК НАЙТИ КОД ИЗДЕЛИЯ
Для просмотра кода изделия просто выберите строку "OFF" в главном меню. Серийный номер инструмента появится в строке изображения.
Необходимо записать этот номер на гарантийном сертификате внутри упаковки. Серийный номер также указан на упаковке Nemo Apneist.

• УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизуйте этот прибор как отходы электронного оборудования. Не выбрасывайте его с обычным мусором. Если вы желаете, то вы можете вернуть этот прибор вашему местному дилеру компании Mares.

cod. 442007I7 - Rev. A - 04/09 - Artbook 4774/09

CE

Mares С.п.А. - Салита Бонсен, 4 - 16035 РАПАЛЛО - ИТАЛИЯ - Тел. +39 01852011 - Факс +39 0185669984
www.mares.com