Sea&sea

Оптические кабели # 16990; #50102;#58030

Руководство по эксплуатации

Оптический синхрокабель служит для передачи оптического сигнала от встроенной вспышки фотоаппарата на внешнюю вспышку для их совместной синхронизированной работы

Так как сигнал подается непосредственной при помощи света вспышка фотоаппарата должна быть всегда включена в режим полной мощности без установки дополнительных функций

Меры предосторожности

Синхрокабель изготовлен из пучка тонких световодов
Во избежание повреждения кабеля следите что бы он не перегибался пополам не подвергался ударам или сильному внешнему давлению тяжелых предметов Не оставляйте кабель на солнце
Храните кабель в небольшой но прочной пластиковой коробочке
Следите за чистотой торцов кабеля и гензд его крепления на боксах Так как загрязнения могут вызвать отсутствие синхронизации с фотоаппаратом
Опресняйте кабель после съемок в пресной воде
Следите за чистотой и сохранностью уплотнительных колец синего цвета на разъемах кабеля

ПРИМЕЧАНИЕ
Уплотнительные кольца (синенго цвета) служат только для плотного удержания концов кабеля в генздах. И не несу никаких герметизирующих функций.

В зависимости от Вашего бокса и наличия у него разъема для оптических кабелей используются различные артикулы синхрокабелей

Артикул	Вспышка	Тип бокса
#50102		для фотобоксов имеющих специальное гнездо для присоединения кабеля модели боксов и фотоаппаратов
# 58030		Для всех видов и типов компактных боксов
16990		для фотобоксов не имеющих специальное гнездо для присоединения кабеля модели боксов и др

Присоединение синхрокабеля

Оптический синхрокабель является отсоединяемым Один разъем присоединяется к вспышке другой к фотоаппарату или боксу

ДЛЯ КАБЕЛЯ #50102

Установите один конец кабеля в гнездо бокса предназначенное для присоединения кабеля
Сделайте один виток вокруг штатива внешней вспышки
Присоедините кабель другим концом в разъем имеющийся на вспышке
Если разъем кабеля входит в гнездо с большим усилием допускается смазать уплотнительное кольцо небольшим количеством смазки Из тюбика с крышкой голубого цвета арт

ДЛЯ КАБЕЛЯ # 58030 и 16990

Если у Вас бокс не фирмы то в прилагаемом комплекте кабеля имеется примерные лекала масок которую Вы должны аккуратно вырезать и закрепить на боксе

Из небольшого листа бумаги сверяясь с примерным видом лекала вырежьте предварительный макет маски
Перенесите макет на материал маски с тем расчетом что бы отверстие в материале маски располагалось напротив встроенной вспышки фотоаппарата

Отверстие в материале для маски служит для установки втулки, в которую втыкается один конец кабеля.

Вырежьте маску

Вырежьте из самоклеющегося скотча ответная часть маски неблоьшие кусочки и закрепите их на корпусе бокса так что бы закрепленная на них маска лежала без складок

Отверстие маски должно располагаться строго напротив окна встроенной вспышки фотоаппарата. Для точной синхронизации вспышек.

Установите в отверстие маски втулку закрепив ее гайкой
Установите один конец кабеля во втулку маски
Сделайте один виток вокруг штатива внешней вспышки
Присоедините кабель другим концом в разъем имеющийся на вспышке

За дополнительной информацией по комплектации Вашего оборудования аксессуарами обращайтесь к своему региональному дилеру

Адрес сервисного центра:
Россия, г. Москва
Комсомольский проспект дом № 48/22
Т. 242-16-14