Sea&sea

ПЛАТФОРМЫ

DX Stay # 21130 и Multi Stay Set #21100

Руководство по эксплуатации

Платформы служат для установки штативов, фотобоксов, фотоаппаратов и внешних вспышек.

Платформы состоят из плиты адаптеров штатива (Multi Stay Set #21100) и фиксирующего винта.

Меры предосторожности

Во избежание поломки платформ следите, что бы они, не подвергались ударам или сильному внешнему давлению тяжелых предметов. Не оставляйте платформы на солнце.
Храните платформы в чистом и сухом состоянии.
Следите за чистотой резьбы в отверстиях для крепления колодок и фиксирующего винта.

Не завинчивайте фиксирующий винт при помощи инструмента. Винт должен быть затянут только усилием рук.
Не прилагайте необоснованных максимальных нагрузок при закручивании винта.

Опресняйте платформу после съемок в пресной воде.

В зависимости от Вашего бокса, штатива и вспышки, используются различные типы платформ.

Платформа	Артикул	Вспышка	Тип бокса
DX Stay # 21130	Flexible Light Arm # 29070 DX Arm #21140	YS-15 AUTO YS-25AUTO YS-55 TTL E	Для всех видов и типов компактных боксов и фотоаппаратов. Для фотобоксов независимых производителей (модели боксов CANON, OLIMPUS, NIKON и др.)
Multi Stay Set #21100	Flexible Light Arm # 29070 DX Arm #21140 Sea Arm VI # 29090	YS-15 AUTO YS-25AUTO YS-55 TTL E YS-90AUTO YS-90DX	Для всех видов и типов компактных боксов и фотоаппаратов. Для фотобоксов независимых производителей (модели боксов CANON, OLIMPUS, NIKON и др.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Платформа DX Stay# 21130
Материал - пластик
В комплект платформы DX Stay# 21130 входит крепление – колодка #20100.

Платформа Multi Stay Set #21100
Материал алюминиевый сплав
В комплект платформы Multi Stay Set #21100 входят два крепления-адаптера штативов.

За дополнительной информацией по комплектации Вашего оборудования аксессуарами обращайтесь к своему региональному дилеру Sea&Sea.

Адрес сервисного центра:
Россия, г. Москва Комсомольский проспект дом № 48/22 т. 242-16-14